

# Fragen und Antworten zum Rauchwarnmelder

## Welche Rauchwarnmelder werden eingebaut?

### Rauchmelder<sup>star</sup> (RM 680110)



- 1 Ultraschallsensoren zur Abstandskontrolle
- 2 Raucheintrittsöffnung
- 3 Prüftaste
- 4 Rote Leuchtdiode zur optischen Meldung
- 5 Lautsprecher zur akustischen Meldung
- 6 Infrarotdiode für Montage

Sie sind „wartungsfrei“, d.h. ein Batteriewechsel ist nicht nötig und beinhalten einen 24-Stunden-Service der Firma BRUNATA. Hersteller des Gerätes ist die Firma Atral-Secal GmbH.

## Wie erhalte ich Hilfe bei einem Alarm?

Zum Umgang mit dem Gerät, über Handlungsanweisungen bei Störungen sowie über die Betriebs- und Warnsignale des Rauchmelder<sup>star</sup> informiert Sie die Bedienungsanleitung auf der letzten Seite. Wenn darüber hinaus Unklarheiten bestehen, wenn der Rauchmelder<sup>star</sup> eine Störung meldet oder wiederholt Alarmmeldungen ausgibt, wenden Sie sich bitte an die folgende – für 24 Stunden am Tag erreichbare – telefonische Hotline:



Rauchmelder-Hotline:

**0800 000 1797**

*(Kostenfrei aus dem deutschen  
Festnetz und Mobilfunknetz)*

## Was muss ich beim Renovierungen beachten?

Den Rauchmelder außer bei Renovierungen nicht demonstrieren. Während einer Renovierung der Wohnung entfernen Sie das Gerät und lagern den Melder ggf. Sockel getrennt und staubfrei in einer Plastiktüte. Den Rauchmelder nicht mit Farbe überstreichen, übertapezieren oder abkleben. Um das Gerät aus dem Sockel zu entnehmen, drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab.

Bleibt der Rauchmelder länger als maximal 2 Wochen demontiert, gibt er eine akustische Meldung aus (Demontageerkennung). Nach Wiedereindreuen in den Sockel erlischt die Meldung. Die Stummschaltung im demontierten Zustand ist nicht möglich.

Nach der Renovierung umgehend an gleicher Stelle dasselbe Gerät wieder montieren und eine Funktionsprüfung durch Drücken der Prüftaste durchführen. Die Betriebsbereitschaft erfolgt mit dem Eindrehen des Rauchmelders in den Sockel.

Bei **baulichen Änderungen** und Nutzungsänderungen einzelner Räume benötigen Sie eine **schriftliche Genehmigung der Genossenschaft**. Wenn z.B. innerhalb des Schlafzimmers eine Teilung erfolgt bzw. ein Raumteiler eingebaut wird oder wenn das bisherige Wohnzimmer zum Schlaf- oder Kinderzimmer wird, da dadurch zusätzliche Rauchmelder erforderlich sind.

## Wichtig

- Einrichtungsgegenstände wie z.B. Schränke, Vorhänge, Baldachine oder Lampen nicht näher als 50cm zum Rauchmelder positionieren.
- Ventilatoren beeinflussen die Rauchanströmung des Rauchmelders negativ und verzögern die Rauchdetektion.
- Montage nur durch geprüfte Fachkräfte. Diese montieren den Rauchmelder in Zweilochmontage nach DIN 14676.

## Rauchmelder überprüft sich selbst sowie das Umfeld

Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus jedoch, selbst mindestens einmal im Jahr eine Überprüfung durchzuführen. Eine darüber hinausgehende Wartung des Rauchmelders ist nicht erforderlich.

# Betriebs- und Warnsignale des Rauchmelders

OK

## Normalbetrieb

- ⊘ Kein akustisches Signal
- ✱ LED blinkt nicht

Im Normalfall gibt der Rauchmelder kein akustisches Signal ab und die LED blinkt nicht.



## Alarm

- ))) Lauter Warnton alle 2 Sekunden
- ✱ LED blinkt 1x alle 2 Sekunden

Im Falle eines Alarms lässt sich der Rauchmelder durch Drücken der Prüftaste stumm schalten. Die LED blinkt weiterhin alle zwei Sekunden. Ist die Ursache nach 15 Minuten nicht behoben, startet der Alarm von Neuem.

### Verhalten bei Täuschungsalarm

Baustaub, Wasser- oder Küchendämpfe können zu einem Täuschungsalarm (lauter Warnton) führen. Einen Täuschungsalarm schalten Sie durch Drücken der Prüftaste stumm. Sorgen Sie umgehend für eine gute Durchlüftung.

Sollte der Warnton trotzdem weiter ertönen, betätigen Sie die Prüftaste. Benachrichtigen Sie vorsorglich Ihre Nachbarn, sodass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.

### Verhalten bei Fehlalarm

Einen Fehlalarm (lauter Warnton ohne erkennbaren Grund) schalten Sie ebenfalls durch Drücken der Prüftaste stumm. Benachrichtigen Sie vorsorglich Ihre Nachbarn, sodass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.



## Funktionsprüfung

- ))) Prüfton (reduzierte Lautstärke)
- ✱ LED blinkt simultan mit Prüfton

Beim Drücken der Prüftaste führt der Rauchmelder eine Prüfung der Rauchmelderfunktion durch. Beachten Sie, dass das Gerät anschließend für 15 Minuten stumm geschaltet ist. In dieser Zeit erfolgt keine akustische Alarmierung.



## Gerätестörung

- ))) Leiser Warnton 3x alle 5 Minuten
- ✱ LED blinkt 1x alle 5 Sekunden

Im Falle einer Gerätестörung lässt sich der Rauchmelder durch Drücken der Prüftaste stumm schalten. Es ertönt ein kurzer Ton, die LED blinkt weiter. Die Stummschaltung einer Störungsmeldung hält drei Tage an.

Nach dreimaliger Stummschaltung ist die Deaktivierung nur noch jeweils für einen Tag möglich.

Für die Dauer der Stummschaltung blinkt die LED weiterhin 1x alle fünf Sekunden.

Bitte veranlassen Sie einen Gerätetausch. Setzen Sie sich hierzu mit der Rauchmelder-Hotline der Firma Brunata 0800 000 1797 in Verbindung.



## Demontage

- ))) Leiser Warnton 3x alle 15 Minuten
- ✱ LED blinkt 3x alle 15 Minuten

Den Rauchmelder außer bei Renovierungen nicht demontieren. Der Rauchmelder lässt sich nicht stummschalten.

**Der Rauchmelder darf nicht versetzt werden.**



## Abstandskontrolle

- ))) Leiser Warnton 2x alle 10 Minuten
- ✱ LED blinkt 2 mal alle 30 Sekunden

Im Falle eines Alarms aufgrund der Abstandskontrolle schalten Sie den Rauchmelder durch Drücken der Prüftaste stumm. Es ertönt ein kurzer Ton, die LED blinkt weiter. Die Stummschaltung einer Abstandskontrolle hält 3 Tage an.

Entfernen Sie alle Einrichtungsgegenstände und Hindernisse im Umkreis von 50 cm des Rauchmelders. Für die Dauer der Stummschaltung blinkt die LED weiterhin 2x alle 30 Sekunden.